

## Drop Slot Safe

Thank you for purchasing this security safe from Sentry®Safe. This guide is designed to maximize the user and security features of this project.

### 1 Operating instructions

#### To open the safe:

1. Insert key labeled 'A' into bottom lock; turn counter-clockwise to 9 o'clock
2. Insert numerically labeled key into top lock; turn clockwise to 5 o'clock
3. Slowly pull door towards you

### Replacement keys

To order replacement keys and/or combinations, we must have the correct model and serial number of your safe. Find your safe's Serial Number on the small label located on the outside of your safe and on the original owner's manual. Once you locate this information, please visit [www.sentrysafe.com](http://www.sentrysafe.com) or call customer service at 1-800-828-1438.

### 2 Bolt-down instructions

#### This kit contains:

- Four (4) Masonry Anchors

#### Required tools:

- Powered Drill
- Adjustable Wrench
- 1/2 in. (M12) Masonry Drill
- Safety Glasses

#### Instructions:

1. Unlock safe and open door.
2. Remove safe floor carpet.
3. Look on the bottom of safe for four (4) holes with cap plugs.
4. Remove the cap plugs.
5. Position the safe in the desired location.

6. From inside the safe mark the location of the four (4) bolt down holes.
7. Move the safe aside to the clear marked spots for drilling.
8. Using the 1/2 in. masonry drill, drill a 4 in. deep hole in the marked locations.
9. Replace the safe in the desired location with the holes in the safe aligned with the drilled holes in the floor.
10. Pass each masonry anchor through the safe floor into the drilled holes; making contact with the safe floor.
11. Tighten each masonry anchor with the adjustable wrench.
12. Replace safe floor carpet.

## Coffre-fort à Fente

Nous vous remercions d'avoir acheté ce coffre-fort sécuritaire auprès de Sentry®Safe. Ce guide est conçu afin d'optimiser les caractéristiques générales et sécuritaires de ce produit.

### 1 Mode d'emploi

#### Pour ouvrir le coffre-fort :

1. Insérez la clé étiquetée 'A' dans la serrure du bas ; tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position 9 heures
2. Insérez la clé étiquetée numériquement dans la serrure du haut ; tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position 5 heures
3. Tirez doucement la porte vers vous

### Clés de remplacement

Pour commander des clés de remplacement et des combinaisons, nous devons avoir le bon modèle ainsi que le bon numéro de série de votre coffre-fort. Vous pouvez retrouver le numéro de série de votre coffre-fort sur la petite étiquette située à l'extérieur de votre et sur le manuel d'origine du propriétaire. Une fois que vous avez cette information, veuillez visiter le site Web [www.sentrysafe.com](http://www.sentrysafe.com) ou contactez le service à la clientèle au numéro 1-800-828-1438.

### 2 Instructions de boulonnage

#### Ce kit contient :

- Quatre (4) ancrs de maçonnerie

#### Outils requis :

- Perceuse électrique
- Clé ajustable
- Foret de maçonnerie de 1/2 pouce (M12)
- Lunettes de protection

#### Instructions :

1. Déverrouillez le coffre-fort et ouvrez la porte.
2. Retirez la moquette du plancher du coffre-fort.
3. Repérez au fond du coffre-fort quatre (4) orifices recouverts de capuchons protecteurs.
4. Retirez les capuchons protecteurs.
5. Positionnez le coffre-fort à l'endroit désiré.
6. Depuis l'intérieur du coffre-fort, marquez l'emplacement des quatre (4) trous pour les boulons.

7. Mettez le coffre-fort de côté afin de dégager les points marqués et de les percer.
8. Utilisez le foret de maçonnerie de 1/2 pouce pour percer un trou d'une profondeur de 4 pouces dans chaque endroit marqué.
9. Remettez le coffre-fort à l'endroit désiré en alignant ses orifices sur les trous percés dans le sol.
10. Faites passer chaque ancre de maçonnerie dans le plancher du coffre-fort pour les mettre dans les trous que vous avez percés ; entrez en contact avec le plancher du coffre-fort.
11. Serrez chaque ancre de maçonnerie avec la clé ajustable.
12. Remettez la moquette du plancher du coffre-fort.

# Caja Fuerte Para Depósitos

Gracias por adquirir esta caja fuerte de Sentry®Safe. Esta guía fue diseñada para maximizar el uso y los dispositivos de seguridad de este producto.

## 1 Instrucciones de Uso

### Para abrir la caja fuerte:

1. Introduzca la llave etiquetada "A" dentro del candado inferior; gire en sentido opuesto al movimiento de las manecillas de un reloj hasta "las nueve".
2. Introduzca la llave etiquetada con números dentro del candado superior; gire en el mismo sentido que las manecillas de un reloj hasta "las cinco"
3. Jale la puerta lentamente hacia Uds.

## Llaves de Reemplazo

Para ordenar llaves y/o combinaciones de repuesto, necesitamos tener el código y número de serie correctos de su caja fuerte. Puede encontrar el número de serie de su caja fuerte en la pequeña etiqueta que está en el exterior de su caja fuerte y en el manual original del propietario. Una vez que tenga esta información, visite [www.sentrysafes.com](http://www.sentrysafes.com) o llame a servicio al cliente al 1-800-828-1438.

## 2 Instrucciones de Fijación

### Este kit contiene:

- 4 tornillos para concreto

### Herramientas requeridas

- Taladro
- Llave ajustable
- Broca M12 (1/2 pulgada)
- Lentes protectores

### Instrucciones:

1. Abra la caja fuerte.
2. Quite la alfombra.
3. Busque cuatro (4) perforaciones con tapones.
4. Quite los tapones.
5. Coloque la caja fuerte en su el lugar deseado.
6. Marque los hoyos desde el interior de la caja fuerte.
7. Mueva la caja fuerte para ver los hoyos que va a taladrar.
8. Taladre 4 hoyos de 8,8 cm de

profundidad usando la broca M12 (1/2 pulgada).

9. Coloque la caja fuerte nuevamente en su lugar y alinee con los hoyos en el piso.
10. Pase cada tornillo por el piso de la caja fuerte y dentro de los hoyo taladrados hasta hacer contacto con el piso de la caja fuerte.
11. Apriete cada tornillo con la llave ajustable.
12. Coloque nuevamente la alfombra.



### SentrySafe

Customer Service: 1-800-828-1438

[www.sentrysafes.com](http://www.sentrysafes.com)

©2017

**Master Lock Company LLC**

Milwaukee, Wisconsin 53210 U.S.A.

[www.masterlock.com](http://www.masterlock.com)